If you have questions or comments, contact us.

Pour toute question ou tout commentaire, nous contacter.

Si tiene dudas o comentarious, contáctenos.

855-805-5745 • www.dewalt.com

INSTRUCTION MANUAL **GUIDE DE'UTILISATION** MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN, CENTROS DE SERVICIO Y PÓLIZA DE GARANTÍA, ADVERTENCIA: LÉASE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.



Electric Forced Air Heater DXH165 Chauffage électrique à air forcé DXH165 Calentador eléctrico de aire forzado DXH165

READ INSTRUCTIONS CAREFULLY: Read in a safe place for future reference. Do not allow anyone who has not read these instructions to assemble, adjust or operate the heater.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS: and follow all instructions. Place instructions. Lisez et observez toutes les instructions. Conservez ces instructions dans un endroit sécuritaire pour vous y référer ultérieurement. Interdisez à quiconque n'ayant pas lu les présentes directives d'assembler, de régler ou de faire fonctionner cette fournaise.

7/13 41000 Rev13A

LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES: Lea y siga todas las instrucciones. Conserve estas instrucciones en un lugar seguro para futura referencia. No permita que nadie que no haya leído estas instrucciones arme, ajuste o use el calentador.

Definitions: Safety Guidelines

The definitions below describe the level of severity for each signal word. Please read the manual and pay attention to these symbols.

A DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

A WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

A CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **may** result in **minor or moderate injury**.

NOTICE: Indicates a practice not related to personal injury which, if not avoided, may result in property damage.

A WARNING: DO NOT OPERATE THIS HEATER UNTIL YOU READ AND UNDERSTAND THIS INSTRUCTION MANUAL FOR SAFETY, OPERATION, AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS.

A CAUTION: Use of this heater in any means not described in this manual may cause fire, electric shock, personal injury and/or property damage.

A CAUTION: This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 6 feet (1.8 m) from the front of the heater and keep them at least 2 feet (.6 m) away from the sides and rear

A CAUTION: In order to avoid unintended cycling of the heater, always unplug or disconnect unit from power source when not in use.

A CAUTION: Do not cover the power supply wiring or run the wiring under any carpet or rugs. Arrange cord and connections away from traffic patterns so it is not a tripping hazard.

CAUTION: Connect unit to only properly grounded outlets and adequately sized and grounded electrical systems.

A CAUTION: Do not use this unit with unapproved or under sized electrical connections or wiring. They may overheat and cause a risk of fire.

A WARNING: Do not use the heater if the unit, plug or cord has visible damage or the unit has malfunctioned. Contact a reputable electrician before reusing.

A WARNING: Do not expose to wet conditions; unit is intended for indoor use only.

A WARNING: Unit not intended for use in indoor areas where heater may be exposed to water. Avoid use in bathrooms, laundry rooms or any other areas where the unit may come in contact with water.

A WARNING: Do not insert or allow any foreign objects to enter the unit via the intake or exhaust vents on the unit. Failure to observe this warning may result in electric shock, fire or damage to the unit.

WARNING: To prevent fire do not block either the air intake or exhaust.

A WARNING: Unit is equipped with internal active electrical components that spark during use. Do not use in areas where fumes from gasoline, paint or other flammable liquids may be present.

A WARNING: Extreme caution must be used when any heater is used by or near children or invalids and whenever the heater is left operating and unattended.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Assembly

- Remove the heater and all of the packaging material from the box.
- Check all of the packing material for loose parts and set aside.
- Locate the hardware package containing four screws and the handle.
- Throughly inspect the heater for damage. If any is found do not contact the place of purchase. Please call the Manufacturer at 855-805-5745.
- Use the screws the fasten the handle to the top of the unit. Note: Do not over tighten the screws as they can crack the handle.

Handle and Hardware pack are located in the carton loose, be sure not to throw out.

CONTENTS

WARNINGS	2
ASSEMBLY	3
OPERATION	3-4
SPECIFICATIONS	4
CLEARANCES	4
MAINTENANCE	4
TROUBLESHOOTING	5
WIRING DIAGRAM	6
EXPLODED VIEW/PARTS LIST	7-8
WARRANTY	9
INSTRUCTIONS FOR ORDERING PARTS	9

Operational Information

The DeWalt Electric forced air heaters are designed to be used by professionals.

Heat is created by electric current passing through coiled metal elements bringing them up to very high temperatures. The fan then passes room air over the hot elements exchanging cold air for warm.

The air moving over the coils keeps them from reaching temperatures that are not safe for the normal operation of the heater. However it is important to keep all combustible materials and any objects that may be sucked into the fan blades at a safe distance (please refer to the table on the next page for appropriate distances). Make sure that the fan blades remain unobstructed at all times.

Keep unit clean and dust free. Do not block unit intake or exhaust at any time.

Operation

Review and understand all warnings in this manual. Follow all local codes.

This unit is designed to be used with 115v ac only.

This unit is supplied with the appropriate (NEMA 5-15P) plug. Do not use any plug other than the one supplied by the manufacturer. If damage has occurred please refer to the parts listing in this manual and contact the manufacturer for a replacement.

This unit is designed to be used with a properly grounded NEMA 5-15 outlet only (show on the right).

A WARNING: Outlet must be properly grounded, failure to do so may result in electric shock.



NFMA 5-15R

Starting Instructions

- Place the heater on a stable and level surface. Insure clearance to combustibles are observed (see table on this page).
- 2. Turn thermostat counter-clockwise to lowest setting.
- 3. Plug the heater into a properly grounded outlet.
- 4. Depress the power switch into the on "I" position.
- 5. Turn thermostat knob up (clockwise) until desired temperature is reached.
- 6. The Heating element and fan will remain on until the temperature setting is reached. The unit will cycle on and off as needed.

To Stop Heating

- 1. Rotate the thermostat knob to the lowest position.
- 2. Flip the power switch into the "off" position.
- 3. Disconnect plug from power supply.

NOTE: This heater is equipped with an overheat limit switch which may cause the heater to stop. This is indicated by a visual alarm when the power switch is in the on position and the "fault" light comes on. (fig 1) Check and remove the cause of the overheating before restarting. This can take up to 15 minuets to cool before it can be restarted.

Maintenance

A WARNING:

Never attempt to service the heater while the unit is hot, In use, or plugged in. Only qualified service technicians should service these units.

- Throughly inspect the unit prior to use.
- Keep heater clean and free of dust and debris.
- The use of an air compressor can be used to blow out the case. Be sure to only use moderate air pressure as to not damage any internal components.
- A soft dry cloth should be used for cleaning of outer shell and handle.
- The fan motor is sealed and does not need to be lubricated.

Specifications

Model:	DXH165
Heat Output BTU/WATTS	5630/1650
Airflow (CFM)	120
Electrical Supply	115V 13.5 60Hz
Power Cord (supplied)	3-14awg
Plug (supplied)	NEMA 5-15p
Min. Extension Cord	3-12awg
Thermostat	23°F - 95°F
Dimensions: (L"xW"xH")	13"x9"x11"
Weight (lbs.)	14 lb.

Clearance to Combustibles

Outlet (Feet)	6 (1.8m)
Rear (Feet)	2 (.6m)
Tom (Feet)	2 (.6m)
Bottom	Non-combustible floor



Storage

When not in use, the heater must be disconnected from power source, dusted off and the cord should be loosely wound around the handle.

For service:


Please call Toll-Free 855-805-5745 www.dewalt.com
Our office hours are 8:30 AM – 5:00 PM, EST, Monday through Friday.
Please include the model number, date of purchase, and description of problem in all communication.

À WARNING: USE ONLY MANUFACTURER'S REPLACEMENT PARTS. USE OF ANY OTHER PARTS COULD CAUSE INJURY OR DEATH. REPLACEMENT PARTS ARE ONLY AVAILABLE DIRECT FROM THE FACTORY AND MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED SERVICE AGENCY.

Troubleshooting

Unit does not work	Defective thermostat or wrong thermostat setting Open circuit breaker or fuse Thermal overload switch has been tripped Faulty Connection Damaged or defective plug or outlet
Unit runs continuously	Defective thermostat or wrong thermostat settingHeat losses higher than unit capacity (unit undersized)
Elements are on but motor does not rotate	Defective Motor Thermal overload switch has been tripped Blocked fan blades
Enclosure is extremely hot	Defective thermal protection Blocked air vents Defective motor
Desired room temperature cannot be reached	One or more elements are defective Defective thermostat or wrong thermostat setting Voltage lower than that written on Rate tag Heat losses higher than unit capacity (unit undersized)
Overheating	Defective thermostat or wrong thermostat setting Defective Motor
Heater emits a humming sound	Defective motor Fan blade blocked

Wiring Diagram SW1



SW1 = Power switch with neon lamp 250 Yac 16 amp


TC1 = Normally closed high limit switch 77° C

R1 = Heating element

M = Fan motor

PCB 1 = High limit indicator printed circuit board

PCB 2 = Heat on indicator printed circuit board



Parts List DXH165

REF. #DESCRIPTION	REF. #ITEM#DESCRIPTION
1 41010 COVER, TOP, SHELL, OUTER	1541025BUSHING, STRAIN, RELIEF
2PANEL, FRONT	1641026
3PANEL, REAR	1741027 KNOB, THERMOSTAT, PLASTIC
441013SHIELD, RADIATION, TUBE	1841028BRACKET, WIRE MOUNT
5BASE, PLATE	1941029SUPPORT, HEATING ELEMENT
641016	20 41030 FOOT, RUBBER
7PANEL, SIDE, RIGHT	2141031 CLIP, SENSOR, CAPILLARY TUBE
841018BRACKET, MOUNT, MOTOR	2241032 SWITCH, HIGH LIMIT, 77C
9 41019 BLADE, FAN	2341015BOARD, CIRCUIT, HIGH LIMIT, INDICATOR
1041020	24 41034 THERMOSTAT, TEMPERATURE, AMBIANT
1141021	2541035SWITCH, LIGHTED, ON/OFF
1241022PANEL, CONTROL, PLASTIC	2641036
1341023 ELEMENT, HEATING	27 41028 FRONT SCREEN ASSEMBLY
1441024MOTOR, FAN	2841093RADIATION SHIELD TUBE W/BRACKETS
	*
	*Not shown on drawing.

WARNING:

Use only manufacturer's replacement parts. Use of any other parts could cause injury or death. Replacement parts are only available direct from the factory and must be installed by a qualified service agency.

For Service


Please call Toll-Free 855-805-5745 www.dewalt.com
Our office hours are 8:30 AM – 5:00 PM, EST, Monday through Friday.
Please include the model number, date of purchase, and description of problem in all communication.

DEWALT

INSTRUCTION MANUAL

Electric Forced-Air Heater DXH165

Model Starting Serial Number DXH165 LN-340635-13001001



Warning:

Use only manufacturer's replacement parts. Use of any other parts could cause injury or death. Replacement parts are only available direct from the factory and must be installed by a qualified service agency.

PARTS ORDERING INFORMATION:

PURCHASING: Accessories may be purchased at any DeWalt® local dealer or direct from the factory

FOR INFORMATION REGARDING SERVICE:

Please call Toll-Free 855-805-5745 www.dewalt.com

Our office hours are 8:30 AM – 5:00 PM, EST, Monday through Friday.

Please include the model number, date of purchase, and description of problem in all communication.

LIMITED WARRANTY:

DeWalt® warrants its heaters and accessories to be free from defects in material and workmanship for a period of 1 year from date of purchase. DeWalt® will repair or replace this product free of charge if it has been proven to be defective within the 1-year period, and is returned at customer expense with proof of purchase to DeWalt® within the warranty period.

DEWALT®, GUARANTEED TOUGH® and the yellow and black color scheme are trademarks of the DEWALT Industrial Tool Co., used under license. ©2013 DEWALT. EGI/Enerco Group Inc. Under license from Dewalt Industrial Tool Co.





U.L. 1278

CSA C22.2#46

If you have questions or comments, contact us.

Si vous avez des questions ou commentaires, veuillez nous contacter.

Llámenos si tiene alguna pregunta o comentario.

855-805-5745 • www.dewalt.com

INSTRUCTION MANUAL MANUEL D'INSTRUCTIONS MANUAL DE INSTRUCCIONES



Electric Forced Air Heater DXH165 Appareil de chauffage à air forcé électrique modèle DXH165 Calentador eléctrico de aire forzado DXH165

7/13 41000 Rev13A

READ INSTRUCTIONS CAREFULLY: Read in a safe place for future reference. Do not allow anyone who has not read these instructions to assemble, adjust or operate the heater.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS: and follow all instructions. Place instructions. Lisez et observez toutes les instructions. Conservez ces instructions dans un endroit sécuritaire pour vous y référer ultérieurement. Interdisez à quiconque n'ayant pas lu les présentes instructions d'assembler, d'ajuster ou de faire fonctionner l'appareil de chauffage.

LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES: Lea y siga todas las instrucciones. Conserve estas instrucciones en un lugar seguro para futura referencia. No permita que nadie que no haya leído estas instrucciones arme, ajuste o use el

calentador.

Définitions : Directives de sécurité

Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de sévérité pour chaque mot signalétique. Veuillez lire le manuel et faire attention à ces symboles.

A DANGER: Indique « une situation à risque imminent, laquelle, si elle n'est pas évitée, entraînera des blessures sérieuses ou la mort ».

A AVERTISSEMENT: Indique « une situation à risque potentiel, laquelle si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures sérieuses ou la mort ».

▲ MISE EN GARDE : Indique une situation dangereuse potentielle, laquelle, si elle n'est pas évitée, peut causer des blessures mineures ou des blessures légères.

AVIS : Indique une pratique non reliée à une blessure personnelle, laquelle, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages aux biens.

À AVERTISSEMENT : NE FAITES PAS FONCTIONNER CET APPAREIL DE CHAUFFAGE JUSQU'À CE QUE VOUS AYEZ LU ET COMPRIS CE MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR LES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ, DE FONCTIONNEMENT ET D'ENTRETIEN.

À MISE EN GARDE: L'utilisation de cet appareil de chauffage de toute autre façon que celle décrite dans ce manuel peut provoquer un incendie, une décharge électrique, des blessures personnelles et/ou aux biens.

A MISE EN GARDE: Cet appareil devient chaud lorsqu'utilisé. Pour éviter les brûlures, évitez que la peau touche aux surfaces chaudes. Gardez les produits combustibles, tels que les meubles, les oreillers, la literie, les papiers, les vêtements et les rideaux, à au moins 1,8 m (6 pi) du devant de l'appareil de chauffage et gardez-les à au moins 0,6 m (2 pi) des côtés et de l'arrière.

À MISE EN GARDE: Afin d'éviter tout cycle inattendu de l'appareil de chauffage, toujours le débrancher ou le déconnecter de la source d'alimentation lorsque vous ne l'utilisez pas.

À MISE EN GARDE: Ne recouvrez pas le câblage de l'alimentation ni ne le faites courir sous tout tapis ou carpette. Placez le cordon d'alimentation et les branchements loin des zones de circulation, de sorte qu'ils ne deviendront pas un risque de trébuchement.

À MISE EN GARDE: Branchez l'appareil à des prises de courant correctement mises à la terre et de la bonne grandeur, ainsi qu'à des systèmes électriques mis à la terre.

A MISE EN GARDE : N'utilisez pas l'appareil avec des connexions ou des câblages électriques non approuvés ou trop petits. Ils peuvent surchauffer et provoquer un risque d'incendie.

A AVERTISSEMENT: N'utilisez pas l'appareil de chauffage si celui-ci, la fiche ou le cordon a des dommages visibles ou si l'appareil a mal fonctionné. Avant d'utiliser de nouveau l'appareil, veuillez communiquer avec un électricien qualifié.

▲ AVERTISSEMENT: N'exposez pas l'appareil à des conditions d'humidité; cet appareil est conçu seulement pour une utilisation à l'intéri. ▲ AVERTISSEMENT: L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans des zones à l'intérieur où il peut être exposé à de l'eau. Évitez de l'utiliser dans les salles de bain, les buanderies, ou toute autre

zone où l'appareil peut entrer en contact avec de l'eau.

A AVERTISSEMENT: N'insérez ni ne permettez à aucun objet étranger d'entrer dans l'appareil par le biais de l'entrée ou de la sortie d'air de celui-ci. Un non-respect de cet avertissement peut provoquer une décharge électrique, un incendie ou des dommages à l'appareil.

A AVERTISSEMENT : Pour empêcher tout incendie, ne bloquez ni l'entrée ni la sortie d'air.

▲ **AVERTISSEMENT:** L'appareil est équipé avec des composants électriques internes actifs qui produisent des étincelles lors de son utilisation. Ne l'utilisez pas dans des zones où des émanations d'essence, de peinture ou d'autres liquides inflammables peuvent s'y trouver.

AVERTISSEMENT: Une étroite surveillance est requise lorsque tout appareil de chauffage est utilisé par ou près des enfants ou des personnes handicapées et lorsque l'appareil est laissé en opération et sans surveillance.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

Assemblage

- Enlevez l'appareil de chauffage et tout le matériel d'emballage de la boîte.
- Vérifiez l'ensemble du matériel d'emballage pour toute pièce mobile et mettez-les de côté.
- Trouvez la trousse du matériel avec les guatre vis et la poignée.
- Inspectez à fond l'appareil de chauffage pour en déceler tout dommage. Si vous en trouvez, ne communiquez pas avec le lieu d'achat. Communiquez plutôt avec le fabricant au 855-805-5745
- Utilisez les vis pour fixer la poignée au haut de l'appareil de chauffage.

Remarque : Ne pas trop serrer les vis car cela peut fissurer la poignée.

La poignée et la trousse de matériel sont situées dans le matériel d'emballage de la boîte; assurez-vous de ne pas les jeter.

Information sur le fonctionnement

TABLE DES MATIÈRES

AVERTISSEMENT
ASSEMBLAGE
FONCTIONNEMENT3-
SPÉCIFICATIONS
ESPACES LIBRES
ENTRETIEN
GUIDE DE DÉPANNAGE
SCHÉMAS DU CÂBLAGE
LISTES DES PIÈCES/VUES ÉCLATÉES7-
GARANTIE
INSTRUCTIONS POUR COMMANDER DES PIÈCES

Les appareils de chauffage à air forcé électriques DeWalt sont conçus pour être utilisés par des professionnels.

La chaleur est créée par un courant électrique passant à travers des éléments métalliques spiralés, les chauffant à de très fortes températures. Le ventilateur fait courir l'air de la pièce sur les éléments chauds, échangeant ainsi l'air froid en de l'air chaud.

L'air se déplaçant sur les spirales les empêche d'atteindre des températures dangereuses pour le fonctionnement normal de l'appareil de chauffage. Cependant, il est important de garder tout matériel combustible et tout objet qui peuvent être aspirés dans les pales du ventilateur à une distance sécuritaire (veuillez vous référer à la table à la page suivante pour les distances appropriées). Assurez-vous que les pales du ventilateur demeurent dégagées en tout temps.

Gardez l'appareil propre et libre de poussières. Ne jamais bloquer l'entrée ou la sortie de l'appareil.

Fonctionnement

Révisez et comprenez l'ensemble des avertissements dans ce manuel. Suivez tous les codes locaux.

Cet appareil de chauffage est conçu pour utilisation avec une tension de 115 VCA uniquement.

Cet appareil est fourni avec la fiche (NEMA 5-15P) appropriée. N'utilisez aucune autre fiche que celle fournie par le fabricant.

Si vous décelez des dommages, veuillez consulter la liste des pièce dans ce manuel et communiquez avec le fabricant pour un remplacement. L'appareil a été conçu pour être utilisé avec une prise NEMA 5-15 correctement mise à la terre seulement (comme montrée à la droite).

A AVERTISSEMENT: La prise doit être correctement mise à la terre, sinon, une décharge électrique pourrait survenir.



NEMA 5-15R

Instructions de mise en marche

- Placez l'appareil sur une surface plane et à niveau. Assurez-vous que l'espace libre entre tout combustible soit respecté (voir la table sur cette page).
- Tournez le thermostat dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à sa plus basse position.
- 3. Branchez l'appareil dans une prise correctement mise à la terre.
- 4. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation à la position « I ».
- Tournez le bouton du thermostat vers le haut (dans le sens horaire) jusqu'à ce que la température désirée soit atteinte.
- 6. L'élément chauffant et le ventilateur demeureront allumés jusqu'à ce que la configuration pour la température soit atteinte. L'appareil va effectuer un cycle de marche et d'arrêt si besoin est.

Pour fermer le chauffage

- 1. Tournez le bouton du thermostat à sa plus basse position.
- 2. Basculez l'interrupteur d'alimentation à la position d'arrêt « O ».
- 3. Débranchez la fiche de la source d'alimentation.

REMARQUE: Cet appareil de chauffage est équipé avec un commutateur de limite de surchauffe qui peut provoquer l'arrêt de l'appareil. C'est indiqué par une alarme visuelle lorsque l'interrupteur d'alimentation est en position de marche et que l'indicateur d'erreur s'allume. (figure 1) Vérifiez et enlevez la cause de la surchauffe avant de redémarrer l'appareil. L'appareil peut prendre jusqu'à 15 minutes à se refroidir avant de redémarrer.

Entretien

A AVERTISSEMENT:

N'essayez jamais de faire l'entretien de l'appareil de chauffage s'il est chaud, en utilisation ou branché. Seuls des techniciens qualifiés devraient faire l'entretien de ces appareils.

- Veuillez toujours inspecter l'appareil avant de l'utiliser.
- Gardez l'appareil propre et libre de poussières et de débris.
- Vous pouvez utiliser de l'air comprimé pour souffler la poussière du bâti de l'appareil. Assurez-vous de seulement utiliser une pression d'air modérée afin de ne pas endommager les composants internes.
- Un doux chiffon sec devrait être utilisé pour nettoyer l'enceinte extérieure et la poignée.
- Le moteur du ventilateur est scellé et n'a pas besoin d'être lubrifié.

Spécifications

Modèle :	DXH165
Sortie de la chaleur BTU/WATTS	5630/1650
Flux d'air	120 pies³/mn
Alimentation électrique	115 V 13,5 A 60Hz
Cordon d'alimentation (fourni)	3-14 awg
Fiche (fournie)	NEMA 5-15p
Rallonge minimale	3-12 awg
Thermostat	-5 °C - 35 °C
Dimensions : (LxlxH)	33 x 22,8 x 27,9 cm
Poids	6,35 Kg

Espace libre entre tout matériel combustible

Sortie	1,8 m
Arrière	0,6 m
Haut	0,6 m
Bas	Plancher non-combustible



FIG. 1

Entreposage

Lorsque l'appareil de chauffage n'est pas utilisé, il doit être débranché de la source de tension, épousseté et le cordon doit être grossièrement enroulé autour de la poignée.

Pour l'entretien :

Veuillez appeler sans frais le 855-805-5745 www.dewalt.com
Nos heures de bureau sont de 8 h 30 à 17 h, fuseau horaire de l'est, du lundi au vendredi.
Veuillez inclure le numéro du modèle, la date d'achat et la description du problème lors de toute communication.

À AVERTISSEMENT: N'UTILISEZ QUE LES PIÈCES DE REMPLACEMENT DU FABRICANT. L'UTILISATION D'AUTRES PIÈCES RISQUE DE CAUSER DES BLESSURES ET LA MORT. LES PIÈCES DE RECHANGE SONT SEULEMENT DISPONIBLES DIRECTEMENT DE L'USINE ET DOIVENT ÊTRE INSTALLÉES PAR UNE ENTREPRISE DE SERVICE SPÉCIALISÉE.

Guide de dépannage

L'appareil ne fonctionne pas	Thermostat défectueux ou mauvaise configuration du thermostat Disjoncteur ou fusible ouvert Le commutateur de surcharge thermique s'est déclenché Branchement défectueux Prise ou fiche endommagée ou défectueuse
L'appareil fonctionne sans arrêt	Thermostat défectueux ou mauvaise configuration du thermostat Pertes de chaleur plus élevées que la capacité de l'appareil (l'appareil est sous-dimensionné)
Les éléments sont allumés mais le moteur ne tourne pas	Moteur défectueux Le commutateur de surcharge thermique s'est déclenché Pales du ventilateur bloquées
L'enceinte est extrêmement chaude	Protection thermique défectueuse Évents d'air bloqués Moteur défectueux
La température désirée de la pièce ne peut pas être atteinte	 Un élément, ou plus, est défectueux Thermostat défectueux ou mauvaise configuration du thermostat Tension plus basse que ce qui est indiquée sur l'étiquette du taux de tension Pertes de chaleur plus élevées que la capacité de l'appareil (l'appareil est sous-dimensionné)
Surchauffe	Thermostat défectueux ou mauvaise configuration du thermostat Moteur défectueux
L'appareil émet un bourdonnement	Moteur défectueux Pale du ventilateur bloquée

Schémas du câblage PCB 1 Thermostat SW1 ajustable TC1 Sonde de température ambiante Mise à la terre R_1

SW1 = Interrupteur d'alimentation avec lampe au néon


OPTIONNEL TC 1 = Interrupteur de haute limite normalement fermé 77°C

R1 = Élément chauffant

M = Moteur de ventilateur

PCB 1 = Carte de circuits imprimés avec indicateur de limite élevée

PCB 2 = Circuit imprimé avec indicateur « en marche »



Liste des pièces DXH165

RÉF. #ITEM# DESCRIPTION
1541025BAGUE, TENSION, RÉDUCTEUR
1641026POIGNÉE, TRANSPORT
1741027BOUTON, THERMOSTAT, PLASTIQUE
1841028SUPPORT, MONTAGE DE CÂBLES
1941029SUPPORT, ÉLÉMENT CHAUFFANT
2041030
2141031 CLIP, SONDE, TUBE CAPILLAIRE
2241032COMMUTATEUR, LIMITE ÉLEVÉE, 77 °C
2341015CIRCUIT IMPRIMÉ, LIMITE ÉLEVÉE, INDICATEUR
2441034THERMOSTAT, TEMPÉRATEURE, AMBIANT
2541035COMMUTATEUR, ALLUMÉ, MARCHE/ARRÊT
2641036BAGUE, PLASTIQUE, CÂBLE
2741028ENSEMBLE ÉCRAN AVANT
28
*
*Non montré sur le dessin.

A AVERTISSEMENT :

N'utilisez que les pièces de remplacement du fabricant. L'utilisation d'autres pièces risque de causer des blessures ou la mort. Les pièces de remplacement ne sont offertes que par le fabricant et doivent être installées par une entreprise de service spécialisée..

Pour l'entretien

Veuillez appeler sans frais le 855-805-5745 www.dewalt.com Nos heures de bureau sont de 8 h 30 à 17 h, fuseau horaire de l'est, du lundi au

vendredi.


Veuillez inclure le numéro du modèle, la date d'achat et la description du problème lors de toute communication.

DEWALT

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Appareil de chauffage à air forcé électrique DXH165

Modèle Numéro de série de début DXH165 LN-340635-13001001



AVERTISSEMENT:

N'utilisez que les pièces de remplacement du fabricant. L'utilisation d'autres pièces risque de causer des blessures et la mort. Les pièces de remplacement ne sont offertes que directement de l'usine et doivent être installées par une entreprise de service soécialisée.

INFORMATION SUR LA COMMANDE DES PIÈCES :

ACHAT : Les accessoires peuvent être achetés chez n'importe quel revendeur local DeWalt® ou directement à l'usine.

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUR LE SERVICE :

Appelez sans frais au 855-805-5745 www.dewalt.com

Nos heures de bureau sont de 8 h 30 à 17 h, HE, du lundi au vendredi.

Veuillez indiquer le numéro du modèle, la date d'achat et la description du problème dans toutes vos communications.

GARANTIE LIMITÉE:

DeWalt® garantit ses appareils de chauffage et ses accessoires contre les défauts de matériel et de main-d'œuvre pour une période d'un an à partir de la date d'achat. DeWalt® réparera ou remplacera ce produit sans frais s'il est démontré qu'il est devenu défectueux pendant la période d'un (1) an et qu'il est retourné à DeWalt® aux frais de l'acheteur avec une preuve d'achat, au cours de la période de garantie.

DEWALT®, GUARANTEED TOUGH® et les schémas de couleurs jaune et noir sont des marques de commerce de DEWALT Industrial Tool Co., utilisées sous licence. ©2013 DEWALT. EGI/Enerco Group Inc. sous licence de Dewalt Industrial Tool Co.





.. 1278 CS

CSA C22.2#46

If you have questions or comments, contact us.

Si vous avez des questions ou commentaires, veuillez nous contacter.

Llámenos si tiene alguna pregunta o comentario.

855-805-5745 • www.dewalt.com

INSTRUCTION MANUAL MANUEL D'INSTRUCTIONS MANUAL DE INSTRUCCIONES



Electric Forced Air Heater DXH165 Appareil de chauffage à air forcé électrique modèle DXH165 Calentador eléctrico de aire forzado DXH165

7/13 41000 Rev13A

READ INSTRUCTIONS CAREFULLY: Read in a safe place for future reference. Do not allow anyone who has not read these instructions to assemble, adjust or operate the heater.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS: and follow all instructions. Place instructions. Lisez et observez toutes les instructions. Conservez ces instructions dans un endroit sécuritaire pour vous y référer ultérieurement. Interdisez à quiconque n'ayant pas lu les présentes instructions d'assembler, d'ajuster ou de faire fonctionner l'appareil de chauffage.

LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES: Lea y siga todas las instrucciones. Conserve estas instrucciones en un lugar seguro para futura referencia. No permita que nadie que no haya leído estas instrucciones arme, ajuste o use el calentador.

Definiciones: Indicaciones de seguridad

Las siguientes definiciones describen el nivel de severidad para cada una de estas señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.

À PELIGRO: Indica una situación inminente de peligro, la que si no se evita, causaría heridas graves o la muerte.

ADVERTENCIA: Indica una situación potencial de peligro, la que si no se evita, podría causar heridas graves o la muerte.

A CUIDADO: Indica una situación potencial de peligro, la que si no se evita, podría resultar en heridas menores o moderadas.

AVISO: Indica una práctica no relacionada con heridas personales que, si no se evita, podría causar daños materiales.

À ADVERTENCIA: NO USE ESTE CALENTADOR HASTA HABER LEÍDO Y COMPRENDIDO ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

A CUIDADO: Emplear este calentador de cualquier forma que no sea la descrita en este manual puede provocar incendios, descargas eléctricas, lesiones y/o daños materiales.

▲ CUIDADO: Este calentador se calienta al usarlo. Para evitar quemaduras, no toque las superficies calientes con la piel. Mantenga los materiales combustibles, como muebles, almohadones, sábanas, papeles, ropa y cortinas por lo menos a 1,8 m (6 pies) del frente del calefactor y al menos a 6 m (2 pies) de distancia de los costados y de la parte de atrás.

▲ CUIDADO: Para evitar que el calentador funcione cuando no lo desee, desconéctelo siempre de la fuente de alimentación cuando no lo esté utilizando.

▲ CUIDADO: No cubra los cables de alimentación ni los haga pasar por debajo de alfombras ni tapetes. Coloque el cable y las conexiones lejos de las áreas de circulación, de manera tal que no se transformen en un riesgo de tropezones.

A CUIDADO: Conecte la unidad únicamente a tomacorrientes correctamente conectados a tierra y a sistemas eléctricos del tamaño adecuado y con la adecuada conexión a tierra.

▲ **CUIDADO:** No utilice esta unidad con conexiones ni cables no recomendados o de tamaño inadecuado. Pueden recalentarse y provocar un riesgo de incendio.

A ADVERTENCIA: No utilice el calentador si la unidad, el toma o el cable presentan síntomas visibles de avería o si la unidad ha sufrido desperfectos. Contacte a un electricista acreditado antes de volver a usar el equipo.

A ADVERTENCIA: No exponga la unidad a la humedad; está diseñada únicamente para uso en interiores.

A ADVERTENCIA: El calentador no está diseñado para usarse en áreas interiores donde haya riesgo de que se moje. Evite usarlo en baños, cuartos de lavado y en cualquier otra área donde pueda entrar en contacto con el agua.

A ADVERTENCIA: No inserte ni permita que ningún objeto extraño se introduzca en la unidad a través de los conductos de entrada y salida de ventilación. No respetar estas advertencias puede causar descargas eléctricas, incendios, o dañar la unidad.

A ADVERTENCIA: Para evitar incendios, mantenga desbloqueados los conductos de entrada y salida de ventilación.

A ADVERTENCIA: La unidad está equipada con componentes eléctricos internos activos que chisporrotean cuando están funcionando. No la emplee en áreas donde pueda haber vapores de gasolina, pintura ni otros líquidos inflamables.

ADVERTENCIA: Debe ponerse mucho cuidado cuando el calentador sea utilizado por niños o inválidos o cerca de estos, y siempre que se deje prendido y desatendido.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

Armado

- Saque el calentador y todos los materiales de embalaje de la caja.
- Revise todo el material de embalaje para detectar si quedó en él alguna parte suelta y luego póngalo a un lado.
- Localice el paquete que contiene cuatro tornillos y el asa.
- Revise bien que el calentador no esté dañado. Si encuentra algún daño, no se ponga en contacto con el lugar donde lo compró. Llame al Fabricante al 855-805-5745.
- Utilice los tornillos para atornillar el asa a la parte superior de la unidad.

Nota: No ajuste demasiado los tornillos porque podría romper el asa.

El asa y los tornillos están sueltos en la caia, tenga cuidado de no tirarlos.

ÍNDICE

ADVERTENCIAS
ARMADO
FUNCIONAMIENTO3-
ESPECIFICACIONES
DISTANCIAS
MANTENIMIENTO
DIAGNÓSTICO DE FALLAS
DIAGRAMAS DE CABLEADO
LISTA DE PARTES/DIAGRAMAS EXTENDIDOS7-
GARANTÍA
INFORMACIÓN PARA ORDENAR PARTES

Información operacional

Los calentadores eléctricos a aire forzado DeWalt están diseñados para ser utilizados por profesionales.

El calor se genera mediante circulación de corriente eléctrica a través de bobinas metálicas, que hace que se calienten hasta temperaturas muy altas. A continuación, el ventilador hace circular aire por las bobinas calientes intercambiando aire frío por aire caliente.

El aire que circula por las bobinas evita que alcancen temperaturas que no serían seguras para el funcionamiento normal del calentador. Sin embargo, es importante mantener a una distancia prudencial todos los materiales combustibles y cualquier objeto que pueda ser succionado por las aspas del ventilador (consulte la tabla que aparece en la página siguiente para conocer las distancias adecuadas). Asegúrese de que nada bloquee las aspas del ventilador en ningún momento.

Mantenga la unidad limpia y desempolvada. No bloquee nunca los conductos de entrada y salida de aire.

Operación

Lea y comprenda todas las advertencias que aparecen en este manual. Siga todas las normas locales.

Esta unidad está diseñada para usarse únicamente con 115 V de CA.

Esta unidad viene con el enchufe adecuado (NEMA 5-15P). No utilice ningún enchufe que no sea el proporcionado por el fabricante. Si se producen daños, consulte la lista de partes incluida en este manual y póngase en contacto con el fabricante para obtener un reemplazo. Esta unidad está diseñada para usarse únicamente con un tomacorriente NEMA 5-15 adecuadamente conectado a tierra (se muestra a la derecha).

NFMA 5-15R

A ADVERTENCIA: El tomacorriente debe estar correctamente conectado a tierra, el no hacerlo puede ocasionar descargas eléctricas.

Instrucciones de encendido

- Coloque el calentador en una superficie plana y estable. Asegúrese de respetar las recomendaciones de separación con respecto a materiales combustibles (ver tabla en esta página).
- 2. Gire el termostato en sentido contra horario hasta el valor mínimo.
- 3. Enchufe el calefactor en un tomacorriente correctamente conectado a tierra.
- 4. Presione el interruptor de encendido hacia la posición de encendido ("I").
- 5. Gire el control del termostato en sentido horario hasta alcanzar la temperatura deseada.
- El elemento calefactor y el ventilador permanecerán encendidos hasta que se alcance el valor de temperatura seleccionado. La unidad se encenderá y apagará según sea necesario.

Para apagar el calentador

- 1. Gire el control del termostato hacia la posición mínima.
- 2. Mueva el interruptor de encendido hacia la posición de apagado.
- 3. Desconecte el enchufe de la corriente.

NOTA: Este calentador está equipado con un interruptor de límite de recalentamiento que puede hacer que el calentador se detenga. Este estado se indica mediante una alarma visual cuando el interruptor de encendido está en la posición de encendido y la luz de "falla" se enciende. (Fig 1) Revise y elimine la causa del recalentamiento antes de volver a encender el calentador. Puede demorar hasta 15 minutos en enfriarse antes de volver a encenderse.

Mantenimiento A ADVERTENCIA:

Nunca intente darle mantenimiento al calentador mientras esté caliente, funcionando o conectado a la corriente. Estas unidades deben recibir mantenimiento únicamente por parte de técnicos de servicio calificados.

- · Revise exhaustivamente la unidad antes de utilizarla.
- Mantenga el calentador limpio y sin polvo ni basura.
- Se puede utilizar un compresor de aire para limpiar la cubierta. Asegúrese de emplear una presión de aire moderada para no dañar ningún componente interno.
- Para limpiar la cubierta externa y el asa debe emplearse un paño suave y seco.
- El motor del ventilador está sellado y no necesita lubricación.

Especificaciones

Modelo:	DXH165
Salida de calor BTU/WATTS	5630/1650
Flujo de aire	120 pies³/min
Alimentación	115 V 13,5 A 60Hz
Cable de alimentación (suministrado)	3-14 awg
Enchufe (suministrado)	NEMA 5-15p
Cable de extensión mínimo	3-12 awg
Termostato	-5 °C - 35 °C
Dimensiones: (LxAxAl)	33 x 22,8 x 27,9 cm
Peso	6,35 Kg

Distancia a combustibles

Salida	1,8 m
Parte trasera	0,6 m
Parte superior	0,6 m
Parte inferior	Piso no combustible



ENCENDIDO/ APAGADO FALLA/LED TERMOSTATO

FIG. 1

Almacenamiento

Cuando no se esté usando, el calentador debe desconectarse de la fuente de alimentación, desempolvarse, y el cable debe enrollarse en el asa sin apretarlo.

Para obtener servicio:

Llame sin cargo al 855-805-5745, www.dewalt.com

Nuestro horario de trabajo es de 8:30 AM a 5:00 PM, de lunes a viernes, hora del este. Por favor, incluya el número de modelo, la fecha de compra y la descripción del problema en todas sus comunicaciones.

À ADVERTENCIA: USE SOLAMENTE PARTES DE REPUESTO DEL FABRICANTE. EL USO DE CUALQUIER OTRA PARTE PODRÍA CAUSAR HERIDAS O LA MUERTE. LAS PARTES DE REPUESTO ESTÁN DISPONIBLES ÚNICAMENTE EN LA FÁBRICA Y DEBEN SER INSTALADAS POR UNA AGENCIA DE SERVICIO CALIFICADA.

Diagnóstico de fallas

La unidad no funciona	 Termostato dañado o configuración incorrecta del termostato Fusible o llave térmica abierta Se ha disparado el interruptor de recarga térmica Conexión defectuosa Toma o tomacorrientes dañados o defectuosos
La unidad funciona constantemente	Termostato dañado o configuración incorrecta del termostato Las pérdidas de calor superan la capacidad de la unidad (unidad insuficiente)
Los elementos están encendidos pero el motor no gira	 Motor defectuoso Se ha disparado el interruptor de recarga térmica Aspas del ventilador bloqueadas
El gabinete está extremadamente caliente	Protección térmica defectuosaConductos de aire bloqueadosMotor defectuoso
No se puede alcanzar la temperatura deseada	 Hay uno o más elementos defectuosos Termostato dañado o configuración incorrecta del termostato El voltaje es inferior al que aparece escrito en la etiqueta Las pérdidas de calor superan la capacidad de la unidad (unidad insuficiente)
Recalentamiento	Termostato dañado o configuración incorrecta del termostato Motor defectuoso
El calentador emite un zumbido	Motor defectuoso Aspas del ventilador bloqueadas

Diagrama de cableado PCB 1 Termostato SW1 ajustable TC1 Sensor de temperatura ambiente Tierra R_1

OPCIONAL

SW1 = Interruptor de encendido con lámpara de neón


TC 1 = Interruptor norm. cerrado de límite superior 77°C

R1 = Elemento calefactor

M = Motor del ventilador

PCB 1 = Indicador de límite superior impreso en la placa del circuito

PCB 2 = Indicador de calefacción encendida impreso en la placa del circuito



Lista de partes DXH165

REFARTÍCULO DESCRIPCIÓN	REFARTÍCULO DESCRIPCIÓN
141010	1541025
2PANEL, FRONTAL	1641026ASA, TRANSPORTE
3PANEL, TRASERO	1741027
4PANTALLA, RADIACIÓN, TUBO	1841028SOPORTE, MONTAJE DE CABLES
5 41014 BASE, PLACA	1941029SOPORTE, ELEMENTO CALEFACTOR
641016	2041030
7PANEL, LATERAL, DERECHO	21 41031 PINZA, SENSOR, TUBO CAPILAR
8 41018 SOPORTE, MONTAJE, MOTOR	2241032INTERRUPTOR, LÍMITE SUPERIOR, 77 °C
9	2341015
1041020	2441034TERMOSTATO, TEMPERATURA, AMBIENTE
11 41021 PROTECTOR, REJILLA, TRASERO	2541035INTERRUPTOR, CON LUZ, ENCENDIDO/APAGADO
1241022PANEL, CONTROL, PLÁSTICO	2641036
13 41023 ELEMENTO, CALEFACTOR	2741028 ASAMBLEA DE PANTALLA FRONTAL
1441024MOTOR, VENTILADOR	2841093RADIACIÓN TUBO SHIELD CON SOPORTES
	*41097 Cable de alimentación
	*No se muestra en el diagrama.

A ADVERTENCIA:

Use solamente partes de repuesto del fabricante. El uso de cualquier otra parte podría causar heridas o la muerte. Las partes de repuesto están disponibles únicamente en la fábrica y deben ser instaladas por una agencia de servicio calificada.

Para obtener servicio


Llame sin cargo al 855-805-5745, www.dewalt.com Nuestro horario de trabajo es de 8:30 AM a 5:00 PM, de lunes a viernes, hora del este. Por favor, incluya el número de modelo, la fecha de compra y la descripción del problema en todas sus comunicaciones.

DEWALT

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Calentador eléctrico a aire forzado DXH165

Modelo Números de serie iniciales DXH165 LN-340635-13001001



Advertencia:

Use solamente partes de repuesto del fabricante. El uso de cualquier otra parte podría causar heridas o la muerte. Las partes de repuesto están disponibles únicamente en la fábrica y deben ser instaladas por una agencia de servicio calificada

INFORMACIÓN PARA ORDENAR PARTES:

COMPRAS: Puede comprar accesorios en cualquier distribuidor local de DeWalt® o directamente de la fábrica

POR INFORMACIÓN ACERCA DE SERVICIO:

Llame sin cargo al 855-805-5745 www.dewalt.com

Nuestro horario de trabajo es de 8:30 AM a 5:00 PM, de lunes a viernes, hora del este.

Por favor, incluya el número de modelo, la fecha de compra y la descripción del problema en todas sus comunicaciones.

GARANTÍA LIMITADA:

DeWalt® garantiza la calidad del material y la fabricación de sus calefactores y accesorios por un período de 1 año a partir de la fecha de compra. DeWalt® reparará o reemplazará este producto sin cargo si se encuentra defectuoso dentro del período de 1 año, luego de retornarlo (por cuenta del cliente) junto con un comprobante de compra a DeWalt® dentro del período de garantía.

DEWALT®, GUARANTEED TOUGH® y la combinación de colores amarillo y negro son marcas registradas de DEWALT Industrial Tool Co., usadas bajo licencia. ©2013 DEWALT. EGI/Enerco Group Inc. bajo licencia de Dewalt Industrial Tool Co.





U.L. 1278

CSA C22.2#46